

HISENSE TV mit Smart-TV Vidaa U

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von oesterreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.



HISENSE TV mit Smart-TV Vidaa U

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von österreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.

2. Schalten Sie den Fernseher ein.



HISENSE TV mit Smart-TV Vidaa U

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von oesterreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.
2. Schalten Sie den Fernseher ein.
3. Schließen Sie den USB-Stick an.



HISENSE TV mit Smart-TV Vidaa U

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von oesterreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.
2. Schalten Sie den Fernseher ein.
3. Schließen Sie den USB-Stick an.
4. Klicken Sie auf der Fernbedienung die „Menü/Home“-Taste.



HISENSE TV mit Smart-TV Vidaa U

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von oesterreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.
2. Schalten Sie den Fernseher ein.
3. Schließen Sie den USB-Stick an.
4. Klicken Sie auf der Fernbedienung die „Menü/Home“-Taste.
5. Navigieren Sie nun mit den Pfeiltasten zum Punkt „Einstellungen“ und drücken Sie anschließend die „OK“-Taste.



HISENSE TV mit Smart-TV Vidaa U

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von oesterreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.
2. Schalten Sie den Fernseher ein.
3. Schließen Sie den USB-Stick an.
4. Klicken Sie auf der Fernbedienung die „Menü/Home“-Taste.
5. Navigieren Sie nun mit den Pfeiltasten zum Punkt „Einstellungen“ und drücken Sie anschließend die „OK“-Taste.
6. Navigieren Sie nun mit den Pfeiltasten zu „Sender“. Bestätigen Sie die Auswahl mit der „OK“-Taste.



HISENSE TV mit Smart-TV Vidaa U

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von oesterreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.
2. Schalten Sie den Fernseher ein.
3. Schließen Sie den USB-Stick an.
4. Klicken Sie auf der Fernbedienung die „Menü/Home“-Taste.
5. Navigieren Sie nun mit den Pfeiltasten zum Punkt „Einstellungen“ und drücken Sie anschließend die „OK“-Taste.
6. Navigieren Sie nun mit den Pfeiltasten zu „Sender“. Bestätigen Sie die Auswahl mit der „OK“-Taste.



7. Wählen Sie jetzt „Sender bearbeiten“ aus und bestätigen Sie wieder mit der „OK“-Taste.

HISENSE TV mit Smart-TV Vidaa U

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von oesterreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.

2. Schalten Sie den Fernseher ein.

3. Schließen Sie den USB-Stick an.

4. Klicken Sie auf der Fernbedienung die „Menü/Home“-Taste.

5. Navigieren Sie nun mit den Pfeiltasten zum Punkt „Einstellungen“ und drücken Sie anschließend die „OK“-Taste.

6. Navigieren Sie nun mit den Pfeiltasten zu „Sender“. Bestätigen Sie die Auswahl mit der „OK“-Taste.

7. Wählen Sie jetzt „Sender bearbeiten“ aus und bestätigen Sie wieder mit der „OK“-Taste.

8. Navigieren Sie jetzt mit den Pfeiltasten zum Punkt „von USB importieren“.



HISENSE TV mit Smart-TV Vidaa U

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von oesterreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.

2. Schalten Sie den Fernseher ein.

3. Schließen Sie den USB-Stick an.

4. Klicken Sie auf der Fernbedienung die „Menü/Home“-Taste.

5. Navigieren Sie nun mit den Pfeiltasten zum Punkt „Einstellungen“ und drücken Sie anschließend die „OK“-Taste.

6. Navigieren Sie nun mit den Pfeiltasten zu „Sender“. Bestätigen Sie die Auswahl mit der „OK“-Taste.



7. Wählen Sie jetzt „Sender bearbeiten“ aus und bestätigen Sie wieder mit der „OK“-Taste.

8. Navigieren Sie jetzt mit den Pfeiltasten zum Punkt „von USB importieren“.

9. Bestätigen Sie die Auswahl mittels der „OK“-Taste.

HISENSE TV mit Smart-TV Vidaa U

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von oesterreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.

2. Schalten Sie den Fernseher ein.

3. Schließen Sie den USB-Stick an.

4. Klicken Sie auf der Fernbedienung die „Menü/Home“-Taste.

5. Navigieren Sie nun mit den Pfeiltasten zum Punkt „Einstellungen“ und drücken Sie anschließend die „OK“-Taste.

6. Navigieren Sie nun mit den Pfeiltasten zu „Sender“. Bestätigen Sie die Auswahl mit der „OK“-Taste.

7. Wählen Sie jetzt „Sender bearbeiten“ aus und bestätigen Sie wieder mit der „OK“-Taste.

8. Navigieren Sie jetzt mit den Pfeiltasten zum Punkt „von USB importieren“.

9. Bestätigen Sie die Auswahl mittels der „OK“-Taste.

10. Die Senderliste wird aktualisiert. Sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist, erscheint die Meldung „Erfolgreich importiert“.



HISENSE TV mit Smart-TV Vidaa U

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von oesterreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.
2. Schalten Sie den Fernseher ein.
3. Schließen Sie den USB-Stick an.
4. Klicken Sie auf der Fernbedienung die „Menü/Home“-Taste.
5. Navigieren Sie nun mit den Pfeiltasten zum Punkt „Einstellungen“ und drücken Sie anschließend die „OK“-Taste.
6. Navigieren Sie nun mit den Pfeiltasten zu „Sender“. Bestätigen Sie die Auswahl mit der „OK“-Taste.



7. Wählen Sie jetzt „Sender bearbeiten“ aus und bestätigen Sie wieder mit der „OK“-Taste.
8. Navigieren Sie jetzt mit den Pfeiltasten zum Punkt „von USB importieren“.
9. Bestätigen Sie die Auswahl mittels der „OK“-Taste.
10. Die Senderliste wird aktualisiert. Sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist, erscheint die Meldung „Erfolgreich importiert“.
11. Bestätigen Sie die Meldung mit der „OK“-Taste.

HISENSE TV mit Smart-TV Vidaa U

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von oesterreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.
2. Schalten Sie den Fernseher ein.
3. Schließen Sie den USB-Stick an.
4. Klicken Sie auf der Fernbedienung die „Menü/Home“-Taste.
5. Navigieren Sie nun mit den Pfeiltasten zum Punkt „Einstellungen“ und drücken Sie anschließend die „OK“-Taste.
6. Navigieren Sie nun mit den Pfeiltasten zu „Sender“. Bestätigen Sie die Auswahl mit der „OK“-Taste.



7. Wählen Sie jetzt „Sender bearbeiten“ aus und bestätigen Sie wieder mit der „OK“-Taste.
8. Navigieren Sie jetzt mit den Pfeiltasten zum Punkt „von USB importieren“.
9. Bestätigen Sie die Auswahl mittels der „OK“-Taste.
10. Die Senderliste wird aktualisiert. Sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist, erscheint die Meldung „Erfolgreich importiert“.
11. Bestätigen Sie die Meldung mit der „OK“-Taste.
12. Die Senderliste wird aktualisiert.

HISENSE TV mit Smart-TV Vidaa U

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von oesterreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.
2. Schalten Sie den Fernseher ein.
3. Schließen Sie den USB-Stick an.
4. Klicken Sie auf der Fernbedienung die „Menü/Home“-Taste.
5. Navigieren Sie nun mit den Pfeiltasten zum Punkt „Einstellungen“ und drücken Sie anschließend die „OK“-Taste.
6. Navigieren Sie nun mit den Pfeiltasten zu „Sender“. Bestätigen Sie die Auswahl mit der „OK“-Taste.



7. Wählen Sie jetzt „Sender bearbeiten“ aus und bestätigen Sie wieder mit der „OK“-Taste.
8. Navigieren Sie jetzt mit den Pfeiltasten zum Punkt „von USB importieren“.
9. Bestätigen Sie die Auswahl mittels der „OK“-Taste.
10. Die Senderliste wird aktualisiert. Sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist, erscheint die Meldung „Erfolgreich importiert“.
11. Bestätigen Sie die Meldung mit der „OK“-Taste.
12. Die Senderliste wird aktualisiert.
13. Das Update ist nun fertig und Sie können den USB-Stick entfernen.

HISENSE TV mit Smart-TV Vidaa U

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

WAS BRAUCHE ICH FÜR DIE INSTALLATION?

- Ein **leerer USB-Stick** mit FAT 32 Formatierung (Speichergröße egal).
- Die **Zip-Datei** von www.österreichliste.at herunterladen und **entpacken** (extrahieren)
- Die **Senderlisten-Datei** auf einen USB-Stick kopieren.

ANLEITUNG FÜR DEN USB STICK FORMATIEREN (Windows 7 oder neuer):

1. Öffnen Sie den Datei-Explorer, und suchen Sie nach Ihrem USB-Stick.
2. Wählen Sie Ihren USB-Stick mit der rechten Maustaste aus und klicken Sie auf „Formatieren...“.
3. Wählen Sie bei Dateisystem „FAT32“ aus.
4. Um die Formatierung des USB-Sticks zu starten, klicken Sie auf „Starten“.
5. Der USB-Stick wird nun formatiert. Sobald die Formatierung abgeschlossen ist erscheint ein Hinweisfenster „Formatieren abgeschlossen“.

ANLEITUNG ZUM ENTPACKEN (extrahieren, entzippen) VON DATEIEN:

Windows:

1. Öffnen Sie den Datei-Explorer, und suchen Sie nach der geladenen Zip-Datei von österreichliste.at. (Meist befindet sich die Datei im Download-Ordner)

2. Wählen Sie die Datei „***.zip**“ aus.

3. Um die Datei zu entzippen, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, wählen „**alle extrahieren**“ aus und folgen dann den Anweisungen.

4. Ziehen Sie anschließend die extrahierte (entpackte) Datei auf einen leeren USB-Stick.

Falls Sie über kein Zip-Programm verfügen, steht Ihnen das kostenlose Zip-Programm von www.7-zip.de im Internet zur Verfügung.

Mac:

1. Wenn Sie die **ZIP-Datei** von österreichliste.at auf Ihrem Mac geladen haben, navigieren Sie im Finder zum Speicherort der Datei. (Meist befindet sich die Datei im Download-Ordner)

2. Klicken Sie die **ZIP-Datei** doppelt mit der Linken Maus Taste an.

3. Die ZIP-Datei wird dadurch entpackt und der Inhalt gleich in einen neu erstellten Ordner gepackt.

4. Ziehen Sie anschließend die extrahierte (entpackte) Datei auf einen leeren USB-Stick.

Alle Rechte vorbehalten, Copyright © österreichliste.at / Verein zur Förderung von TV-Senderlisten mit Österreichbezug. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.