

TOSHIBA (ab 2017)

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von oesterreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.



TOSHIBA

TOSHIBA (ab 2017)

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von österreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.

2. Schalten Sie den Fernseher ein.



TOSHIBA (ab 2017)

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von oesterreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.
2. Schalten Sie den Fernseher ein.
3. Schließen Sie den USB-Stick an.



TOSHIBA

TOSHIBA (ab 2017)

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von österreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.
2. Schalten Sie den Fernseher ein.
3. Schließen Sie den USB-Stick an.
4. Tippen Sie danach auf der Fernbedienung die „Menü“-Taste.



TOSHIBA (ab 2017)

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von oesterreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.
2. Schalten Sie den Fernseher ein.
3. Schließen Sie den USB-Stick an.
4. Tippen Sie danach auf der Fernbedienung die „Menü“-Taste.
5. Navigieren Sie nun mit den Pfeiltasten zum Punkt „Einstellungen“ und klicken Sie die „OK“-Taste.



TOSHIBA (ab 2017)

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von österreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.
2. Schalten Sie den Fernseher ein.
3. Schließen Sie den USB-Stick an.
4. Tippen Sie danach auf der Fernbedienung die „Menü“-Taste.
5. Navigieren Sie nun mit den Pfeiltasten zum Punkt „Einstellungen“ und klicken Sie die „OK“-Taste.
6. Navigieren Sie nun zum Punkt „Einstellungen“. Bestätigen Sie mit der „OK“-Taste.



TOSHIBA (ab 2017)

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von österreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.

2. Schalten Sie den Fernseher ein.

3. Schließen Sie den USB-Stick an.

4. Tippen Sie danach auf der Fernbedienung die „Menü“-Taste.

5. Navigieren Sie nun mit den Pfeiltasten zum Punkt „Einstellungen“ und klicken Sie die „OK“-Taste.

6. Navigieren Sie nun zum Punkt „Einstellungen“. Bestätigen Sie mit der „OK“-Taste.



7. Wählen Sie nun den Punkt „Sat-Senderliste“ aus. Bestätigen Sie mit der „OK“-Taste.

TOSHIBA (ab 2017)

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von österreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.

2. Schalten Sie den Fernseher ein.

3. Schließen Sie den USB-Stick an.

4. Tippen Sie danach auf der Fernbedienung die „Menü“-Taste.

5. Navigieren Sie nun mit den Pfeiltasten zum Punkt „Einstellungen“ und klicken Sie die „OK“-Taste.

6. Navigieren Sie nun zum Punkt „Einstellungen“. Bestätigen Sie mit der „OK“-Taste.



7. Wählen Sie nun den Punkt „Sat-Senderliste“ aus. Bestätigen Sie mit der „OK“-Taste.

8. Navigieren Sie nun zu „Sat-Senderliste aktualisieren“. Klicken Sie nun wieder die „OK“-Taste.

TOSHIBA (ab 2017)

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von oesterreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.

2. Schalten Sie den Fernseher ein.

3. Schließen Sie den USB-Stick an.

4. Tippen Sie danach auf der Fernbedienung die „Menü“-Taste.

5. Navigieren Sie nun mit den Pfeiltasten zum Punkt „Einstellungen“ und klicken Sie die „OK“-Taste.

6. Navigieren Sie nun zum Punkt „Einstellungen“. Bestätigen Sie mit der „OK“-Taste.



7. Wählen Sie nun den Punkt „Sat-Senderliste“ aus. Bestätigen Sie mit der „OK“-Taste.

8. Navigieren Sie nun zu „Sat-Senderliste aktualisieren“. Klicken Sie nun wieder die „OK“-Taste.

9. Es öffnet sich ein Fenster, in dem die Senderlisten-Datei, die Sie auf den USB-Stick gespeichert haben, angezeigt wird.

TOSHIBA (ab 2017)

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von oesterreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.
2. Schalten Sie den Fernseher ein.
3. Schließen Sie den USB-Stick an.
4. Tippen Sie danach auf der Fernbedienung die „Menü“-Taste.
5. Navigieren Sie nun mit den Pfeiltasten zum Punkt „Einstellungen“ und klicken Sie die „OK“-Taste.
6. Navigieren Sie nun zum Punkt „Einstellungen“. Bestätigen Sie mit der „OK“-Taste.



7. Wählen Sie nun den Punkt „Sat-Senderliste“ aus. Bestätigen Sie mit der „OK“-Taste.
8. Navigieren Sie nun zu „Sat-Senderliste aktualisieren“. Klicken Sie nun wieder die „OK“-Taste.
9. Es öffnet sich ein Fenster, in dem die Senderlisten-Datei, die Sie auf den USB-Stick gespeichert haben, angezeigt wird.
10. Bestätigen Sie diese Datei mit der „OK“-Taste.

TOSHIBA (ab 2017)

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von oesterreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.

2. Schalten Sie den Fernseher ein.

3. Schließen Sie den USB-Stick an.

4. Tippen Sie danach auf der Fernbedienung die „Menü“-Taste.

5. Navigieren Sie nun mit den Pfeiltasten zum Punkt „Einstellungen“ und klicken Sie die „OK“-Taste.

6. Navigieren Sie nun zum Punkt „Einstellungen“. Bestätigen Sie mit der „OK“-Taste.



7. Wählen Sie nun den Punkt „Sat-Senderliste“ aus. Bestätigen Sie mit der „OK“-Taste.

8. Navigieren Sie nun zu „Sat-Senderliste aktualisieren“. Klicken Sie nun wieder die „OK“-Taste.

9. Es öffnet sich ein Fenster, in dem die Senderlisten-Datei, die Sie auf den USB-Stick gespeichert haben, angezeigt wird.

10. Bestätigen Sie diese Datei mit der „OK“-Taste.

11. Die Senderliste wird aktualisiert.

TOSHIBA (ab 2017)

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von oesterreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.

2. Schalten Sie den Fernseher ein.

3. Schließen Sie den USB-Stick an.

4. Tippen Sie danach auf der Fernbedienung die „Menü“-Taste.

5. Navigieren Sie nun mit den Pfeiltasten zum Punkt „Einstellungen“ und klicken Sie die „OK“-Taste.

6. Navigieren Sie nun zum Punkt „Einstellungen“. Bestätigen Sie mit der „OK“-Taste.



7. Wählen Sie nun den Punkt „Sat-Senderliste“ aus. Bestätigen Sie mit der „OK“-Taste.

8. Navigieren Sie nun zu „Sat-Senderliste aktualisieren“. Klicken Sie nun wieder die „OK“-Taste.

9. Es öffnet sich ein Fenster, in dem die Senderlisten-Datei, die Sie auf den USB-Stick gespeichert haben, angezeigt wird.

10. Bestätigen Sie diese Datei mit der „OK“-Taste.

11. Die Senderliste wird aktualisiert.

12. Das Update ist nun fertig und Sie können den USB-Stick entfernen.

WAS BRAUCHE ICH FÜR DIE INSTALLATION?

- Ein **leerer USB-Stick** mit FAT 32 Formatierung (Speichergröße egal).
- Die **Zip-Datei** von www.österreichliste.at herunterladen und **entpacken** (extrahieren)
- Die **Senderlisten-Datei** auf einen USB-Stick kopieren.

ANLEITUNG FÜR DEN USB STICK FORMATIEREN (Windows 7 oder neuer):

1. Öffnen Sie den Datei-Explorer, und suchen Sie nach Ihrem USB-Stick.
2. Wählen Sie Ihren USB-Stick mit der rechten Maustaste aus und klicken Sie auf „Formatieren...“.
3. Wählen Sie bei Dateisystem „FAT32“ aus.
4. Um die Formatierung des USB-Sticks zu starten, klicken Sie auf „Starten“.
5. Der USB-Stick wird nun formatiert. Sobald die Formatierung abgeschlossen ist erscheint ein Hinweisfenster „Formatieren abgeschlossen“.

ANLEITUNG ZUM ENTPACKEN (extrahieren, entzippen) VON DATEIEN:

Windows:

1. Öffnen Sie den Datei-Explorer, und suchen Sie nach der geladenen Zip-Datei von österreichliste.at. (Meist befindet sich die Datei im Download-Ordner)

2. Wählen Sie die Datei „***.zip**“ aus.

3. Um die Datei zu entzippen, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, wählen „**alle extrahieren**“ aus und folgen dann den Anweisungen.

4. Ziehen Sie anschließend die extrahierte (entpackte) Datei auf einen leeren USB-Stick.

Falls Sie über kein Zip-Programm verfügen, steht Ihnen das kostenlose Zip-Programm von www.7-zip.de im Internet zur Verfügung.

Mac:

1. Wenn Sie die **ZIP-Datei** von österreichliste.at auf Ihrem Mac geladen haben, navigieren Sie im Finder zum Speicherort der Datei. (Meist befindet sich die Datei im Download-Ordner)

2. Klicken Sie die **ZIP-Datei** doppelt mit der Linken Maus Taste an.

3. Die ZIP-Datei wird dadurch entpackt und der Inhalt gleich in einen neu erstellten Ordner gepackt.

4. Ziehen Sie anschließend die extrahierte (entpackte) Datei auf einen leeren USB-Stick.

Alle Rechte vorbehalten, Copyright © österreichliste.at / Verein zur Förderung von TV-Senderlisten mit Österreichbezug. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.